


fröschner
GmbH & Co.KG
Möbel für kommunikative Räume

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr

Telefon + 49 7144 204 0
Telefax + 49 7144 204 114

info@froescher.com
www.froescher.com



Höhenverstellbare Armlehnen

Die Entlastung der Schultermuskulatur in der mittleren und hinteren Sitzposition wird durch eine richtige Einstellung der Armlehnenhöhe unterstützt. Gleichzeitig dient die Armlehne als Aufstehhilfe.

Arbeiten und Austausch an der Gasfeder dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden!

Keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung des Bezugs aus Stoff oder Leder verwenden!

Für weiche Böden (z.B. Textilböden) verwenden Sie bitte harte Rollen.

Für harte Böden verwenden Sie bitte weiche Rollen.




www.tuv.com
ID 0000037978

sona



fröschner
Bedienungsanleitung




1 Rückenhöhenverstellung

Taste drücken.

Nutzen

Zur Abstützung der Wirbelsäule im Lendenbereich, Lehnenwölbung entsprechend einstellen.




2 Sitzneigeinstellung

Sitz entlasten, Hebel drehen.

Nutzen

Öffnung des Sitzwinkels unterstützt eine bessere Atmung (Zwerchfell), sowie einen besseren Durchfluss der Lympflüssigkeit in den Beinen.




3 Armlehnenbreiteneinstellung

Stufenlos einstellbar durch Inbusschraube.

Nutzen

Mehr Bewegungsfreiheit auf dem Stuhl.




4 Sitztiefeinstellung

Drucktaste auslösen und Sitz nach vorne oder hinten schieben.

Nutzen

Größere und kleinere Schenkelaufgabe entsprechend der Körpergröße.




5 SitzhöhenEinstellung

Hebel drücken, Stuhl entlasten für höhere, Stuhl belasten für niedrige Einstellung.

Nutzen

Anpassung der Sitzhöhe an Ihren Schreibtisch, Oberarm und Ellenbogen in einem 90° Winkel beim Auflegen der Arme auf die Tischoberfläche.




6 RückenlehnedruckEinstellung

Kurbel nach außen ziehen, für härtere Einstellung im Uhrzeigersinn drehen, für weichere entgegengesetzt.

Nutzen


Regulierung des Rückenlehnedrucks auf Ihr Körpergewicht: Bei richtiger Einstellung werden Sie von der Rückenlehne gestützt.



7 Sitzposition

Sitz feststellen oder dynamisches Sitzen einstellen: Hebel betätigen, arretierbar in sieben Positionen.

Die Rückenlehnenneigung möglichst nicht arretieren, sondern dynamisch sitzen!



8 Bedienungsanleitung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in dem an der linken Unterseite befindlichen Fach für den späteren Gebrauch auf.